# **TEĬCO**

Manual de Instruções

HF Automatic Antenna Tuner

# ATU 5

Rev. A Maio 11

Obrigado por adquirir o **ATU 5 HF Automatic Antenna Tuner**. O **ATU 5** casa a impedância do seu transceptor com uma grande variedade de antenas. Leia atentamente as instruções deste manual antes de instalar e operar seu **ATU 5**.

O ATU 5 é indicado para uso com rádios da linha Yaesu modelos FT 857 (todas as versões) e FT 897 (todas as versões) pois automatiza o procedimento de sintonia através da interface CAT destes rádios. Em outros modelos de rádios é possível usar o ATU 5 em sintonia automática, sem o cabo de controle, com sintonia controlada pelo sinal de RF emitido pelo rádio.

#### **CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS**

Amplo Espectro de Sintonia - dentro da banda de HF pode sintonizar seu transceptor em antenas que apresentem alta SWR.

Sintonia Controlada pelo acoplador - a sintonia é controlada pelo acoplador através da interface CAT do rádio. Veja o item "configuração de sintonia no rádio" para maiores detalhes.

Controle Digital de Sintonia - um microcontrolador RISC de 8 bits seleciona uma entre 32768 combinações de Indutância e Capacitância que permita a menor SWR possível.

Memória de sintonia - as condições de sintonia e freqüência são automaticamente gravadas em memória para tornar mais rápida a sintonia quando esta freqüência for utilizada novamente . A memória mantém os dados mesmo quando o equipamento é desligado.

#### **ACESSÓRIOS E OPCIONAIS**

Acessórios que acompanham o ATU 5:

Este Manual de Instruções.

Cabo de controle para conectar ao rádio e à fonte de alimentação.

Opcionais:

Balun 4:1 de banda larga.

Balun 1:1 tipo choque de corrente de banda larga.

Cabo coaxial com conectores UHF macho, para conexão entre ATU 5 e Rádio.

A marca de rádios Yaesu é de propriedade do seu fabricante. TEICO é marca registrada de propriedade de MCE Automação.

## **APRESENTAÇÃO**

O Antenna Tuner ATU 5 é um equipamento destinado a realizar casamento de impedância entre rádio transmissor e o conjunto linha de transmissão - antena. Com o ATU 5 você poderá utilizar antenas não ressonantes, mesmo com alta SWR.

Em muitas instalações de estação de radioamador, ou rádio comercial, a impedância da antena não está casada com a impedância do transmissor. Isto pode ocorrer em várias situações bastante comuns:

- A antena tem um fator Q muito alto, e por conseqüência, uma faixa de operação estreita;
- A antena foi cortada para uma freqüência num extremo da faixa e deseja-se trabalhar no outro extremo;
- A antena tem um tamanho inadequado (muito curta ou muito longa) e não é ressonante na freqüência em que se deseja trabalhar;
- A antena sai de ressonância devido à proximidade de obstáculos (antenas giratórias ou operação móvel);
- A antena foi instalada em situação precária, muito próxima do solo;
- Deseja-se utilizar uma antena mono banda em várias bandas.

Em todos estes casos é adequado utilizar um Antenna Tuner. Haverá casos de alta SWR que não poderão ser compensados pelo ATU 5, consulte o apêndice A para buscar alternativas técnicas.

O ATU 5 deve ser usado com os rádios FT-857 (todas as versões) e FT-897 (todas as versões) pois envia comandos para rádio através da interface CAT. Em outros rádios o ATU 5 funcionará como acoplador automático comandado apenas pelo sinal de RF emitido pelo rádio.

Leia atentamente este manual antes de colocar o ATU 5 em operação. O mau uso poderá acarretar dano ao ATU 5 e ao seu transmissor.

É aconselhável usar aterramento na instalação rádio, acoplador e outros acessórios, para aumentar a segurança e desempenho.

**IMPORTANTE**: Este equipamento deve ser conectado a um rádio transmissor com as seguintes características técnicas:

- Potência superior a 2,5W e inferior a 120W.
- Freqüência de operação entre 1,8MHz (160m) e 29,900 MHz (10m).
- Impedância de saída de 50  $\Omega$  não balanceada (para uso de cabo coaxial).

O ATU 5 foi projetado para uso com antenas alimentadas por cabo coaxial. Para usar o ATU 5 com antenas tipo long wire, ou alimentadas por linha aberta, use balun 4:1 ou 1:1.

O ATU 5 pode ser colocado em BYPASS desligando a sua alimentação ou pela tecla TUNE, como explicado mais adiante. Em BYPASS significa que o acoplador está fora de operação.

### RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Leia com atenção estas recomendações de segurança antes de ligar seu ATU 5 a fim de preservar a sua integridade e a do seu equipamento. Normas de segurança de equipamentos de RF tendem a ser ignoradas à medida que o operador sente-se seguro pelo acúmulo de experiência, tornando-se suscetível a correr riscos.


- Qualquer equipamento ou acessório conectado a um transmissor com potência superior a 10W pode apresentar risco de dano físico a quem tiver acesso ao equipamento, acessórios e sistema irradiante. Portanto, todos os cuidados da boa técnica operacional devem ser observados. Em especial, a ligação de terra deve ser de boa qualidade. Veja em nosso site www.teico.com.br informações detalhadas sobre a ligação de terra, ou solicite por escrito que lhe enviaremos uma cópia impressa.
- Fora de situações de emergência, evite operar com um sistema irradiante que, sem correção, apresente alta SWR (acima de 5:1).
- Caso a leitura da SWR, no medidor do seu rádio, se altere quando tocar o ATU 5 com a mão, verifique a qualidade de sua ligação de terra ou se há mau contato entre o coaxial e a antena, mesmo que isto só aconteça em uma banda.

Note ainda que pode ser necessário o uso de um balun do tipo choque de corrente para eliminar a corrente na parte externa da malha do cabo coaxial. Consulte o Apêndice B para maiores detalhes.


## **INSTALANDO O ATU 5**

A instalação do ATU 5 é simples. Siga as instruções abaixo para que equipamento funcione corretamente.

- ▶ Sempre desligue o rádio antes de conectar ou desconectar o cabo de controle no ATU 5 para não correr o risco de danificar o seu rádio.
- Conecte o cabo coaxial da sua antena no ATU 5 no conector marcado com o adesivo ANTENNA.
- ▶ A conexão de de RF entre o rádio e o ATU 5 deve ser feita com um cabo coaxial de 50 ohms o mais curto possível. Conecte um lado deste cabo na saída de RF do seu rádio e o outro lado no conector do ATU 5 marcado com o adesivo RADIO.
- ▶ Com o rádio desligado, conecte o cabo de controle entre o rádio e o ATU 5. O conector de controle é bastante delicado, tenha o cuidado de orientar o guia de acordo com a figura abaixo. O conector MiniDin deve ser colocado na entrada CAT do seu rádio.
- ▶ Os fios vermelho e preto devem ser ligados a uma fonte com tensão entre 11,5V e 15Vcc. Pode ser usada a mesma fonte de alimentação de 13,8V do seu rádio. Conecte o fio vermelho no pólo positivo da fonte e o fio preto no pólo negativo da fonte.



## **DESCRIÇÃO DO PAINEL FRONTAL**



| 1 | Led <b>ON</b>     | Quando aceso indica que o ATU 5 está ligado.                                                                                                                 |
|---|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Tecla <b>TUNE</b> | Pressione esta tecla por 1 segundo para iniciar o procedimento de sintonia.  Pressione esta tecla por 4 segundos para forçar o acoplador a entrar em Bypass. |
| 3 | Led BYPASS        | Quando aceso indica que o acoplador está em bypass.                                                                                                          |

## CONFIGURAÇÃO DO RÁDIO PARA USO COM O ATU 5

Para o correto uso do ATU 5 nos rádios da série FT-857 e FT-897 é necessário que o usuário tenha conhecimento de como fazer a programação dos parâmetros e configurações do rádio.

Configure os parâmetros 19 e 20 para a comunicação com o ATU 5:

**Parâmetro 19 = 9600** 

Parâmetro 20 = CAT

Os rádios da série FT-857 e FT-897 tem configurações de repetidora para VHF, UHF e também para HF. O parâmetro de configuração <u>operação repetidora</u> deve ser configurado em <u>modo simplex</u> para cada banda de operação em HF ( 160m, 80m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m). Mantenha as configurações de VHF e UHF conforme a sua conveniência. Proceda de acordo com os seguintes passos para configurar o seu rádio:

- 1.- Selecione a banda de 160m.
- 2.- Pressione momentaneamente a tecla FUNC, gire o botão SELECT até que o menu MFd apareça no display.
- 3.- Selecione o modo FM
- 4.- Pressione a tecla A [RPT] até que não apareçam no display os símbolos (+) ou (-) para que o rádio opere em modo SIMPLEX.

Repita os passos 3 e 4 para todas as demais bandas de HF (80, 40, 30, 20, 17, 15, 12 e 10m).

#### UTILIZANDO O ATU 5 NOS RÁDIOS FT 857 E FT 897 VIA CAT

O processo de sintonia é iniciado pela tecla TUNE no painel frontal do acoplador e o rádio será comandado pelo acoplador via interface CAT (pelo cabo de controle que acompanha o ATU5).

A sintonia deve ser feita com uma potência maior que 5W. Ajuste a potência do rádio pelo parâmetro número 75.

Para fazer uma sintonia, pressione a tecla TUNE do acoplador por 1 segundo. O rádio passará para o modo AM e emitirá uma portadora para que o ATU 5 faça o ciclo de sintonia de maneira automática. Essa portadora tem potência de, aproximadamente, 25% da potência definida pelo parâmetro 75 do rádio . Na seqüência, o rádio passa para o modo PKT e repete a sintonia com a potência definida pelo parâmetro 75 do rádio.

Ao fim do procedimento de sintonia o rádio retornará ao modo de operação (AM, LSB, USB, CW, etc) selecionado antes de iniciar a sintonia.

Se, ao final da sintonia, a swr for maior que 1,5 : 1 o ATU 5 entrará em bypass – led vermelho BYPASS aceso no painel do acoplador.

O procedimento de sintonia pode ser interrompido pressionando novamente a tecla TUNE. A sintonia será interrompida e o ATU 5 entrará em bypass.

Sempre que mudar de banda ou fizer alterações significativas de freqüência de transmissão pressione novamente a tecla TUNE para forçar uma nova sintonia.

Quando o ATU 5 inicia uma sintonia, primeiro busca no banco de memória uma condição de sintonia feita nesta mesma freqüência, ou em freqüência próxima, para tornar o procedimento de sintonia mais rápido. Se não encontrar uma condição de sintonia satisfatória o ATU 5 faz um ciclo completo de sintonia e armazena as informações na memória. Assim, uma próxima sintonia nesta freqüência, ou freqüência próxima, será executada rapidamente.

#### O que fazer quando a sintonia automática não é satisfatória

Quando a sintonia automática resultar em uma estacionária não satisfatória (naturalmente deve ser considerada a condição da antena poder proporcionar uma estacionária mais baixa) altere a freqüência do transmissor em algumas dezenas de kHz e execute novamente a sintonia pressionando a tecla TUNE. Após obter uma SWR satisfatória, retorne para a freqüência desejada e volte a medir a SWR. Se a SWR voltou a aumentar e não estiver satisfeito, volte a pressionar a tecla TUNE, agora operando na freqüência desejada.

## UTILIZANDO O ATU 5 EM OUTROS RÁDIOS

Quando usado em outros rádios o ATU5 fará o procedimento de sintonia comandado pelo sinal de RF transmitido pelo rádio.

#### Sintonia em rádios de saída transistorizada

Nestes rádios o processo de sintonia é rápido e simples.

- 1.- Reduza a potência de saída para 10W,
- 2.- Selecione o modo CW, AM ou RTTY, ou seja, com portadora constante, e coloque o rádio em transmissão para que o ATU 5 faça a sintonia. Você ouvirá os relés batendo durante a sintonia. Ao final aumente a potência para o valor desejado e repita a sintonia.

#### Sintonia em rádios de saída valvulada

Nestes rádios, a saída em circuito PI faz o ajuste de impedância entre a placa da(s) válvula(s) de saída e a carga de 50Ω. Inicialmente, a impedância entre este circuito e a entrada do ATU 5 pode estar com uma diferença significativa de impedância, ocasionando uma alta SWR. Isto pode dificultar o processo de sintonia (devido a RFI no circuito digital do ATU 5). Portanto, sempre procure realizar a sintonia do ATU 5 com potência baixa, de preferência abaixo de 20W. Procure ajustar a CARGA (LOAD) e DRIVE no mínimo até que a sintonia do ATU 5 seja realizada buscando a mínima SWR. Após obter a mínima SWR, aumente a potência do transmissor pelos controles de DRIVE e CARGA e volte a sintonizar o transmissor pelo controle SINTONIA (ou TUNE).

Observação: alguns transmissores não possuem o controle de DRIVE, apenas CARGA e SINTONIA.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentação De 11 a 15Vdc, 200 mA med, 380mA max

Potência máxima 120W em SSB e CW, 100W em modos digitais (PSK31, RTTY, etc.)

Freqüência de aplicação De 1,8MHz a 29,9 MHz

Circuito de sintonia Tipo L, com seleção automática Zin > Zout e Zout > Zin

Memória de Sintonia E2prom interna, 64 posições de memória de sintonia

Dimensões L=12 cm, P=20 cm, A=5 cm

A MCE Automação reserva-se o direito de alterar estas características técnicas sem prévio aviso.

#### **GARANTIA**

#### Termos e Condições de Garantia

A MCE Automação Ltda garante assistência técnica gratuita (peças e mão de obra), para o produto ATU 5 que apresente defeitos de fabricação nos seguintes termos e condições:

A assistência técnica em garantia poderá ser requerida por um prazo de 6 meses a contar da data da venda.

A assistência técnica em garantia será efetuada na fábrica, em Caxias do Sul - RS. Eventual custo de transporte do equipamento até a fábrica será por conta do cliente. Endereço para remessa de equipamento para manutenção: MCE Automação Ltda, Rua Ângelo Leonardo Tonietto, 1265 - 95112-075 Caxias do Sul RS.

## A assistência técnica em garantia não será efetuada nos seguintes casos:


Danos físicos nas placas de circuito impresso e conexões internas, conectores, fonte de alimentação, painel de policarbonato ou gabinete metálico; Danos ou defeitos causados por negligência, abuso, acidentes, uso indevido, transporte, tensão de rede inadequada ao padrão do equipamento, raios, umidade, maresia ou ambiente corrosivo; Equipamento reparado ou adulterado por pessoal não autorizado pela MCE Automação Ltda.

## APÊNDICE A - DESCRIÇÃO TÉCNICA

## Características Básicas do ATU 5

O ATU 5 é um equipamento microprocessado que funciona como um medidor de SWR combinado com um sistema capaz de ligar Indutores e Capacitores em um circuito transformador de impedância em configuração tipo L. Os capacitores podem ser ligados no lado do transmissor ou no lado da antena (chamamos isto de posições ZA e ZB). A posição mais adequada depende da relação de impedância entre antena e transmissor.

Um algoritmo permite que o processo de ligar/desligar capacitores e indutores, e selecionar posição ZA ou ZB, seja executado de forma automática. Grosso modo, o tempo de sintonia pode ser de alguns décimos de segundo, nos casos em que a antena tem uma impedância próxima de 50 +/- j0  $\Omega$ , ou seja, apresenta uma SWR próxima de 1:1, até alguns segundos, naqueles casos em que a SWR é elevada.



Para otimizar o uso do ATU 5, foi incluída uma memória do tipo e2prom (memória permanente) para gravar aquelas posições em que a sintonia de antena foi realizada e que se deseja guardar para uso futuro. Assim, sempre que o ATU 5 realizar a sintonia no Modo Automático, primeiro irá buscar os parâmetros gravados nesta memória, o que é feito em alguns décimos de segundo. Isto torna o processo de sintonia muito rápido. Os parâmetros gravados na memória e2prom permanecem intactos mesmo que o ATU 5 seja desligado.

Os capacitores e indutores foram escolhidos de tal forma que é possível obter 128 valores de capacitância e 128 valores de indutância. Com a possibilidade de conectar os capacitores nas posições ZA e ZB, temos 32768 combinações possíveis na sintonia em busca da melhor SWR. O chaveamento dos capacitores e indutores é feito por relés, portanto, durante o processo de sintonia, você ouvirá o clic dos relés abrindo e fechando.

## APÊNDICE B - SWR, BALUNS E LINHAS DE TRANSMISSÃO

**Fatos sobre a SWR** Os medidores de SWR são calibrados para uma determinada impedância padrão, que é a nominal do equipamento de transmissão e recepção. Quando se mede a SWR de uma antena cuja impedância é diferente da impedância padrão, o circuito estará desequilibrado e a SWR não será a SWR real. Assim, estes medidores de SWR só mostrarão a SWR real quando esta for 1:1. Quanto maior for a diferença de impedância entre a antena e a impedância padrão, maior será o erro de leitura da SWR. Na prática isto não chega a representar um problema, pois se toma a medida de SWR como um parâmetro comparativo, e sempre buscando obter a menor SWR possível.

A SWR passa a ser problema quando o transmissor não suporta a diferença de impedância entre a antena e a sua etapa de saída, e quando há elevada perda de potência na linha de transmissão (como é o caso do cabo coaxial). Desta forma, se um transmissor for conectado a um Antenna Tuner e a antena for ligada a este através de uma linha de transmissão de baixa perda (por exemplo, linha aberta) a SWR elevada não apresentará maiores problemas. Se a linha de transmissão estiver equilibrada, nem mesmo RFI deverá ser observada – considerando-se um nível de potência não muito elevado – abaixo de 100W.

A SWR não deve variar ao longo do cabo coaxial, exceto pela atenuação que este possa provocar. Se for observada uma alteração da SWR ao longo da linha de transmissão, esta é devida a corrente circulante pela parte externa da malha do coaxial, o que torna imprecisa a medição da SWR.

Quando houver circulação de corrente pelo lado externo da malha do coaxial (também referido pela literatura técnica como terceiro braço), poderá haver ocorrência de RFI e ser percebido com choques por RF no shack (no microfone, nos controles do rádio, etc). Isto pode ser amenizado por uma boa conexão de terra. Mas a solução é, obrigatoriamente, eliminar o terceiro braço. Para tanto, deve ser utilizado um balun do tipo choque de corrente. Vide adiante.

**Baluns** O meio onde está instalada uma antena balanceada (por exemplo, dipolo ou yagi) torna-a não simétrica, com os braços tendo acoplamentos diferentes em relação à terra. Por outro lado, um cabo coaxial tem sua construção de tal forma que a corrente na malha é de igual amplitude e 180 graus defasada em relação ao condutor central, havendo equilíbrio entre as duas correntes. Os problemas iniciam ao conectar o coaxial a antena. Quanto maior a não simetria da antena, maior será a corrente do terceiro braço, uma terceira corrente que circula pelo lado externo da malha. Esta faz com que o coaxial torne-se irradiante, distorce os lóbulos característicos da antena e provoca correntes de RF no shack, nos mastros e no boom de antenas yagi, e até mesmo na rede elétrica! A conseqüência disto é a RFI. A solução para este mal é o balun.

O balun do tipo choque é muito simples e eficaz. Este é construído com miçangas (ou toróides) feitos de pó de ferro ou de ligas de Zinco e Ferrite e pode ser utilizado em qualquer tipo de antena. O choque balun está disponível como opcional do ATU 5, consulte nosso site <a href="www.teico.com.br">www.teico.com.br</a> para obter maiores informações.

O balun tipo transformador só deve ser utilizado em antenas balanceadas (dipolo, yagi), sendo inadequado para antenas desbalanceadas, como a vertical.

Como utilizar o ATU 5 com linha de transmissão aberta Antenas multibanda de boa performance podem ser construídas com simplicidade quando se utiliza o conjunto ATU e linha de transmissão aberta. Este tipo de linha de transmissão apresenta uma baixa perda, mesmo sob alta SWR (de 100 ou mais!). O modelo mais simples de linha aberta é fita de TV de  $300\Omega$ , no entanto, deve ser utilizada a fita reforçada para usufruir da baixa perda e obter a suficiente rigidez mecânica para suportar ventos e intempéries.

Para conectar esta fita ao ATU 5 é necessário utilizar um transformador de impedância, como um balun 4:1. O transformador para fita de  $300\Omega$  está disponível como opcional do ATU 5, consulte nosso site **www.teico.com.br** para obter maiores informações.

Fabricado no Brasil por: MCE Automação TEICO®

Rua Ângelo Leonardo Tonietto, 1265 Caxias do Sul RS 95112-075